

Instrukcja obsługi

LTE Antena - Model: LTE1-SMA

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.



Warunki instalacji i bezpiecznego użytkownika

- Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania należy sprawdzić, czy antena lub jakikolwiek jej element nie są uszkodzone. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia
- Antena przeznaczona jest do użytku wewnątrz pomieszczeń
- Należy unikać umieszczania anteny w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń i konstrukcji, które mogą powodować zakłócenia, np. kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe oraz inne urządzenia do łączności bezprzewodowej, instalacje elektryczne, silniki elektryczne o dużej mocy, duże powierzchnie metalowe
- Nie należy umieszczać w pobliżu anteny źródeł otwartego ognia, np. płonące świece

Parametry techniczne

Typ: antena bierna

Zakres pracy: 698-2700 MHz

Zysk energetyczny: 5 dBi

Polaryzacja: pionowa

Oporność: 50 ohm

Moc maksymalna: 50W

Typ złącza: SMA

Zakres temperatur pracy: -40 do +80 C

Wymiar anteny: 190mm

Użytkownie

1. Zlokalizuj gniazdo antenowe w swoim routerze
2. Jeśli w gnieździe jest oryginalna antena, odkręć ją delikatnie
3. W gniazdo antenowe w routerze wkręć delikatnie antenę LTE
4. Wyłącz i włącz urządzenie, aby nowa antena została poprawnie rozpoznana.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Producent: DONGGUAN HENGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD,
4/F,No.92 First Xinyuan Road ,Songbailang,Dalang
Town,Dongguan City,Guangdong Province,Chin

Importer: TZ Poland S.C. ul. Obornicka 227/E, 60-689 Poznań
Nip: 972-125-05-94
Regon: 302790043

www.tzpoland.pl

MOISTURIZING - Sonoforeza – wtłaczanie:

Funkcja ta umożliwia wtłaczanie kosmetyków w głąb skóry przez co znacznie zwiększa ich działanie. Stosować kosmetyki aktywne, nawilżające, tonizujące w postaci np. płynu lub żelu. Nie stosować kosmetyków w postaci kremów oraz kosmetyków tłustych!

1. Aby uruchomić urządzenie, należy przez kilka sekund przytrzymać przycisk **On/Off** aż do zaświecenia się zielonych diod.
2. Po uruchomieniu urządzenia (co zostanie zasygnalizowane podświetleniem przycisku **On/Off**), należy kolejno, krótko wcisnąć przycisk **On/Off**, aż do przejścia urządzenia dożądanego trybu (w tym wypadku **MOISTURIZING**). Wybranie danej funkcji zostanie wskazane poprzez zapalenie się diody pod napisem.
3. Urządzenie zacznie działać automatycznie po wybraniu danej funkcji.

Wtłaczanie preparatów szpatułą na ułożoną na płasko (efekt pulsacyjny). Dotknąć głowicą skóry i przesuwając ją do tyłu w pozycji na płasko (efekt pulsacyjny), co spowoduje wtłaczanie preparatów kosmetycznych bezpośrednio w głąb skóry.

LIFTING - oczyszczanie:

Zabieg ten umożliwia oczyszczenie i naprawę skóry i naskórka w przedstawiony poniżej sposób.

1. Aby uruchomić urządzenie, należy przez kilka sekund przytrzymać przycisk **On/Off** aż do zaświecenia się zielonych diod.
2. Po uruchomieniu urządzenia (co zostanie zasygnalizowane podświetleniem przycisku **On/Off**), należy kolejno, krótko wcisnąć przycisk **On/Off**, aż do przejścia urządzenia dożądanego trybu (w tym wypadku **LIFTING**). Wybranie danej funkcji zostanie wskazane poprzez zapalenie się diody nad napisem.
3. Urządzenie zacznie działać automatycznie po wybraniu danej funkcji. Zwilżyć skórę solą fizjologiczną lub płynem tonizującym co najmniej na 90 sekund przed zabiegiem. Metalowa część szpatuły musi być prowadzona po wilgotnej skórze pod kątem 45°. Skóra musi być w trakcie zabiegu zwilżana (nie stosować na suchą skórę!). Ruch łopatką od środka do zewnątrz powinien odbywać się zgodnie z ułożeniem mięśni, powoli i ruchem płynnym, nie zatrzymując się w jednym miejscu.

Jakie korzyści płyną z zastosowania peelingu kawitacyjnego ?

1. Skutecznie pielęgnuje i utrzymuje czystą cerę, usuwając martwe komórki skóry.
2. Zabieg jest całkowicie bezinwazyjny, w związku z tym brak okresu rekonwalescencji po zabiegu.
3. Usuwa przebarwienia naskórka.
4. Regeneruje cerę oraz rozluźnia mięśnie mimiczne.
5. Spłyca zmarszczki dzięki przyspieszeniu mikro krążenia oraz wspomaganie produkcji kolagenu.
6. Oczyszcza pory od nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznych, a także pozostałości po makijażu/kosmetykach.
7. Nawilża i regeneruje cerę.
8. Wzmaga produkcję elastyny i kwasu hialuronowego.
9. Zmniejsza rozstępy, a także spłyca blizny.
10. Rozświetla cerę, daje efekt zdrowego wyglądu.
11. Przywraca zdrowy i promienny wygląd.
12. Stosowany w miejscach występowania redukuje widoczny cellulit.
13. Skutecznie leczy i zmniejsza trądzik poprzez swoje działanie sterylizujące i oczyszczające, zapobiega powstawaniu nowych wyprysków.
14. Redukuje występowanie zaskórników, i wspomaga proces usuwania płytkich zaskórników.
15. Stymuluje komórki do ich odbudowy.
16. Przygotowuje skórę do innych zabiegów kosmetycznych i poprawia skuteczność działania kosmetyków.