

Instrukcja obsługi

Kabel USB Benks Amber MFI M07

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.



Certyfikowany kabel do ładowania urządzeń oraz przesyłu danych dla urządzeń marki Apple

Wysokiej jakości kabel USB z złączem Lightning. Wykonany z wysokogatunkowej miedzi zapewniającą najwyższą przewodność, dzięki czemu kabel może pracować nawet na 2.4A, przy czym nie zostanie on uszkodzony. Kabel Amber jest jednym z nielicznych produktów, certyfikowanych przez Apple certyfikatem MFI.

Użytkownie

1. Zlokalizuj gniazdo ładowania w telefonie
2. Podłącz kabel USB do ładowarki sieciowej USB bądź do komputera
3. Po podłączeniu ładowanie rozpocznie się samoczynnie
4. Po skończonym ładowaniu odłącz kabel

Parametry techniczne

Typ: kabel USB

Złącze: Złącze Apple Lightning

Kompatybilny z iOS 10

Długość: 120 cm

Oficjalny Certyfikat Apple MFI

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Producent: DONGGUAN HENGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD,
4/F,No.92 First Xinyuan Road ,Songbailang,Dalang
Town,Dongguan City,Guangdong Province,Chin

Importer: TZ Poland S.C. ul. Obornicka 227/E, 60-689 Poznań
Nip: 972-125-05-94
Regon: 302790043

www.tzpoland.pl

MOISTURIZING - Sonoforeza – wtłaczanie:

Funkcja ta umożliwia wtłaczanie kosmetyków w głąb skóry przez co znacznie zwiększa ich działanie. Stosować kosmetyki aktywne, nawilżające, tonizujące w postaci np. płynu lub żelu. Nie stosować kosmetyków w postaci kremów oraz kosmetyków tłustych!

1. Aby uruchomić urządzenie, należy przez kilka sekund przytrzymać przycisk **On/Off** aż do zaświecenia się zielonych diod.
2. Po uruchomieniu urządzenia (co zostanie zasygnalizowane podświetleniem przycisku **On/Off**), należy kolejno, krótko wcisnąć przycisk **On/Off**, aż do przejścia urządzenia dożądanego trybu (w tym wypadku **MOISTURIZING**). Wybranie danej funkcji zostanie wskazane poprzez zapalenie się diody pod napisem.
3. Urządzenie zacznie działać automatycznie po wybraniu danej funkcji.

Wtłaczanie preparatów szpatułą na ułożoną na płasko (efekt pulsacyjny). Dotknąć głowicą skóry i przesuwając ją do tyłu w pozycji na płasko (efekt pulsacyjny), co spowoduje wtłaczanie preparatów kosmetycznych bezpośrednio w głąb skóry.

LIFTING - oczyszczanie:

Zabieg ten umożliwia oczyszczenie i naprawę skóry i naskórka w przedstawiony poniżej sposób.

1. Aby uruchomić urządzenie, należy przez kilka sekund przytrzymać przycisk **On/Off** aż do zaświecenia się zielonych diod.
2. Po uruchomieniu urządzenia (co zostanie zasygnalizowane podświetleniem przycisku **On/Off**), należy kolejno, krótko wcisnąć przycisk **On/Off**, aż do przejścia urządzenia dożądanego trybu (w tym wypadku **LIFTING**). Wybranie danej funkcji zostanie wskazane poprzez zapalenie się diody nad napisem.
3. Urządzenie zacznie działać automatycznie po wybraniu danej funkcji. Zwilżyć skórę solą fizjologiczną lub płynem tonizującym co najmniej na 90 sekund przed zabiegiem. Metalowa część szpatuły musi być prowadzona po wilgotnej skórze pod kątem 45°. Skóra musi być w trakcie zabiegu zwilżana (nie stosować na suchą skórę!). Ruch łopatki od środka do zewnątrz powinien odbywać się zgodnie z ułożeniem mięśni, powoli i ruchem płynnym, nie zatrzymując się w jednym miejscu.

Jakie korzyści płyną z zastosowania peelingu kawitacyjnego ?

1. Skutecznie pielęgnuje i utrzymuje czystą cerę, usuwając martwe komórki skóry.
2. Zabieg jest całkowicie bezinwazyjny, w związku z tym brak okresu rekonwalescencji po zabiegu.
3. Usuwa przebarwienia naskórka.
4. Regeneruje cerę oraz rozluźnia mięśnie mimiczne.
5. Spłyca zmarszczki dzięki przyspieszeniu mikro krążenia oraz wspomaganie produkcji kolagenu.
6. Oczyszcza pory od nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznych, a także pozostałości po makijażu/kosmetykach.
7. Nawilża i regeneruje cerę.
8. Wzmaga produkcję elastyny i kwasu hialuronowego.
9. Zmniejsza rozstępy, a także spłyca blizny.
10. Rozświetla cerę, daje efekt zdrowego wyglądu.
11. Przywraca zdrowy i promienny wygląd.
12. Stosowany w miejscach występowania redukuje widoczny cellulit.
13. Skutecznie leczy i zmniejsza trądzik poprzez swoje działanie sterylizujące i oczyszczające, zapobiega powstawaniu nowych wyprysków.
14. Redukuje występowanie zaskórników, i wspomaga proces usuwania płytkich zaskórników.
15. Stymuluje komórki do ich odbudowy.
16. Przygotowuje skórę do innych zabiegów kosmetycznych i poprawia skuteczność działania kosmetyków.